




貼り付けた物がスピーカーに大変身!



この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。本書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。



製品仕様	
標準出力	1W
最大出力	2W
交流抵抗	8Ω±15%
周波数特性	425～9kHz
スピーカー	1ヶ(モノラル)
使用温度範囲	0℃～50℃
入力端子	ミニプラグ(3.5mm)
電源	1.5V単4電池×3ヶ(別売)

その他	
主 材 質	ABS樹脂(本体)、PVC樹脂(コード)
環境対策品	欧州の環境基準に関する法令に準じ、特定の有害物質を使用しておりません。(RoHS適合)
原 産 国	中国

セット内容	専用アンプ(本体)
	スピーカー部(コード約1m)
	接続コード(約20cm)
	吸盤・両面粘着シート(3枚入り)
	保証書付取扱説明書

保証書		
商品名	ピタッとスピーカー	保証者
お客様ご住所ご氏名	TEL. ()	株式会社 デザインファクトリー 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12 フリーダイヤル 0120-974-625 受付時間 10:00～17:00 (土日、祝祭日、年末年始を除く)
保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月	本保証書は当社保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。本保証書は日本国内のみ有効です。
お買い上げ日	年 月 日	This warranty shall be valid only within Japan.

保証規定

保証を受けるための条件(手続)
本製品は万全の検査を行い高品質を確保しておりますが、正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が生じた場合には、無償修理致します。修理が必要な場合はお手数ですが、必ず現品に本保証書を添えお買い上げ店にお持ちくださるか、又は保証書に表記されている保証者までご郵送ください。

保証の適用除外
保証期間中でも次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
(a) 火災、天災などの不可抗力による故障。
(b) 誤ったご使用、お客様ご自身による修理、改造または、お取り扱いの不注意による故障。
(c) ご使用中に生じた外観上の変化(表面の小キズ、汚れなど)
(d) 本証のご提示がない場合。
本製品をご使用になることにより生じたいかなる二次的損害につきましても、当社は責任を負いかねます。

販売元 : 株式会社デバイスネット

〒162-0804 東京都新宿区中里町29-3 菱秀神楽坂ビル6F
電話 : 03-3266-5759 FAX : 03-3266-5771

ピタッとスピーカー専用ウェブページ
<http://www.devicenet.co.jp/pita/>
(商品の使い方など、詳しく掲載しています)

ご使用上の注意(ご使用前に必ずお読みください)



誤った取り扱いをすると、事故や火災、感電、故障の原因となります。

スピーカー部には磁石が内蔵されています。

- 警告**
- スピーカー部をペースメーカー本体の上に絶対にあてないでください。磁気がペースメーカーの作動に影響を与えるおそれがあります。
 - ブラウン管テレビ、CRTモニター、アナログ式クォーツ時計、磁気カード、銀行通帳など磁気処理のあるものには近づけないでください。

- 注意**
- 分解、改造、ご自分での修理は絶対におやめください。けがや故障の原因になります。
 - 強い磁気や振動があるところ、ホコリの多い場所、お風呂など水気や湿気の多いところ、車の中など極端に高温になる場所でのご使用はおやめください。故障の原因になります。
 - 付属の吸盤をスピーカー部分に取り付けたりはずしたりする際は無理に押しこんだり外したりせず、丁寧にお取り扱いください。
 - 吸盤を使って物に貼り付ける際、強い圧力をかけると故障の原因になります。
 - 濡れた手で触らないで下さい。感電の危険性があります。
 - 屋外での使用時は、雨や海水などに濡れたりしないようご注意ください。
 - 強い衝撃を与えたり、コード部分を無理に引っばらないでください。
 - 使用中に煙が出るなどの異状を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
 - 接続するAV対応機器等の取扱説明書も必ずお読みください。
 - 人の多い場所でのご使用は、周りの人への迷惑にならないよう音量にご注意ください。
 - 本製品のご使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
 - 乗り物を運転中のご使用は、注意力を妨げるおそれがありますので、おやめください。

電池について

- 警告**
- 電池は乳幼児の手の届かない場所においてください。
 - 電池を誤って飲みこんだ場合は、すぐに医師に連絡して指示にしたがってください。

- 注意**
- 本取扱説明書に指定された種類の電池をご使用ください。
<使用電池 : 1.5V単4電池×3ヶ>
 - 電池の＋と－の向きを正しく入れてください。間違うと、液が漏れたり、破裂したりするおそれがあります。
 - 使いきった電池は、すぐに本製品から取り外してください。そのまま放置すると、電池が液漏れをおこしたり、破裂したりするおそれがあります。
 - 電池を交換する場合は、全ての電池を同じ種類の新しいものに換えてください。種類の違う電池(アルカリ電池とマンガン電池など)や、古い電池などを混ぜないでください。
 - 本製品をしばらく使用しない場合は、電池を取り出してください。
 - 電池を保管する場合は、直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。
 - 電池を廃棄するときは、各自治体の指示にしたがってください。

アルカリ電池について

- アルカリ電池は、電池の容量がなくなった状態でそのまま製品に入れておくとの液体が漏れ、電池の破裂や、製品が破損するおそれがあります。電池の容量がなくなった場合は、すみやかに新しい電池と交換し、使い切った電池は所定の方法で廃棄してください。

商品に関するお問い合わせ : 株式会社デザインファクトリー

フリーダイヤル : 0120-974-625

受付時間 10:00～17:00(土日、祝日、年末年始を除く)

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12

販促ナビ <http://www.hansoku-navi.com/>

デザインファクトリーミュージアム <http://www.dfmuseum.com/>

201007